
新日軽 エクジススクリーンゲートDシリーズ 電動タイプ

「お施主様用手引き」

《エクジススクリーンゲートDシリーズ 電動タイプ》をお買い上げいただきましてありがとうございました。

いつまでもご使用いただくため、この「お施主様用手引き」をよくお読みください。また、この「お施主様用手引き」は大切に保管してください。

新日軽株式会社

4. 停止

扉が開放方向または閉鎖方向に移動中のとき『停』キーを押すと、扉はその位置で停止します。再び『開』または『閉』キーを押すと『開』キーのときは開放方向に、『閉』キーのときは閉鎖方向にそれぞれ扉が移動します。

- ※リモコン送信機に付属している《デジタルオート送信機取扱説明書》をよくお読みになってください。
- ※オプションで送信機の別売があります。お近くのエクステリア営業所またはエクステリア支店にご用命ください。

注意: リモコンを追加される場合は…

マスター送信機(★印のある物)がないとリモコンの追加が出来ません。
 マスター送信機紛失の場合は7ページをご覧ください。

2 停電時の操作方法

1. 停電時に閉鎖している扉を開放するには、上枠の敷地内側にある電気錠の解錠レバーを使用します。
2. 『自動』側になっている解錠レバーを、『手動解錠』側へ回します。そうすると扉を手動で開放出来るようになります。



注意: 停電時に『手動解錠』側へ回した解錠レバーは、停電復帰後必ず『自動』側に戻してください。『手動解錠』側になっていますと自動施錠されません。

3 扉が動かなくなったとき

扉が動かなくなったときは、下記のような点が考えられますので確認してください。
 確認されても動かないときは、施工店へご連絡ください。

※太字の箇所は、お施主様ご自身での修理は出来ませんので、施工店の方がおこなってください。

状 況	確 認 事 項	原 因	対 処
敷地内スイッチで開・停・閉を押しても動作しない。(開または、閉を押したときにLEDが点灯しない。)	1. 敷地内スイッチ・リモコンを操作しても扉が動かない。	1. 上枠用ハーネスのコネクターとスイッチ用ハーネスのコネクターが抜けている。 2. ヒューズが切れている。	1. コネクターを奥までしっかり差し込みます。 2. 新しいヒューズと交換します。 ●スクリーンゲート ヒューズ仕様 名称……………ミゼットヒューズ サイズ……………5.2×20 定格電圧……………125V 定格電流……………3A 定格遮断電流……………300A 溶断特性……………B
リモコンで開・停・閉を操作しても扉が動かない。	1. スクリーンゲートに近づいてもリモコンを操作しても扉が動かない。 2. スクリーンゲートに近づいてリモコンを操作すると扉は動く。 3. リモコンのLEDが暗くなっている。 4. 敷地内スイッチ・リモコンを操作しても扉が動かない。	1. アンテナが接続されていない。 2. スクリーンゲートまでの距離が遠すぎる。 3. 電池が消耗している。 4. ヒューズが切れている。	1. アンテナを接続します。 2. 電波が届くところまで近づきます。 3. 新しい電池と交換します。 4. 新しいヒューズと交換します。