

# トップライト5型電動窓

## ■ 4. 停電および故障の場合の操作方法

窓を開けた状態で、停電もしくは他の電氣的トラブルが発生し、窓が閉まらなくなった場合は、下図のようにフック棒用リングを時計回りに回して閉めてください  
手の届かない場所にある場合は、別売りのフック棒をフック棒用リングに引っかけて回してください。

