

お施主様用保存版

説明書番号 MET-1071

# 『取扱説明書』 ご使用上の注意とお願い

新日軽  
シャッターゲートスリム

■電動式

施工工事店様、販売店様へ

この取扱説明書は施工完了後裏表紙に必要事項を記入し、  
お施主様へお渡しください。

## 5. 停電時の操作



### ●クラッチ解放（電動 → 手動の切替）

クラッチ解放錠に鍵を差し込み、時計方向に 90 度回し、鍵がついたままクラッチ解放錠を引抜いてください。

クラッチ解放錠を下方向に強く引きます。手動でシャッターを操作できます。

手動でシャッターが操作できることを確認しましたら、クラッチ解放錠を元の穴に入れ反時計方向に 90 度回して元の状態に戻してください。

シャッターを手動で操作できます。



### ●クラッチ復帰（手動 → 電動の切替）

クラッチ復帰錠に鍵を差し込み、時計方向に 90 度回し、鍵がついたままクラッチ復帰錠を引抜いてください。

クラッチ復帰錠を下方向に強く引きます。復帰後、手動で操作できないことを確認してください。シャッターの電源を入れると、電動でシャッターを操作できます。

電動でシャッターが操作できることを確認しましたら、クラッチ復帰錠を元の穴に入れ反時計方向に 90 度回して元の状態に戻してください。

シャッターを電動で操作できます。

## 6. 凍結時の操作

### 座板が床面の水分の凍結により凍りついたとき

- 融けるまで待ってから、操作してください。
- 緊急を要する場合には自動車用の解氷剤を用いたり、お湯をかけるなどして床面との凍りつきを取り除いてから操作してください。

### シャッターカーテンが水分（雪、結露など）の凍結により凍りついたとき

- シャッターカーテンを前後にゆすって、付着した雪や凍結部分を取り除いてください。
- 凍結部分が除去できない場合には、融けるまで待って操作してください。
- 凍結したまま操作すると、シャッターカーテンに傷がついたり、塗膜の剥離を招くことがあります。また、スムーズな開閉ができなくなる可能性があります。